

磷脂酸磷酸酯酶（PPase）活性测定试剂盒（微板法）

产品货号：BA2712

产品规格：96样

产品简介：

磷脂酸磷酸酯酶也称为磷酸化酶磷酸酯酶(EC 3.1.3.17, PPase)是磷酸酯酶中的一种，在脂类合成的信号传递中发挥着重要作用，其活性对含油量的提高具有重要意义，可作为育种选择高含油量品种的生化指标。

本试剂盒利用磷脂酸磷酸酯酶(PPase)催化β-甘油磷酸分解产生无机磷分子，通过定磷试剂测定无机磷增加速率，即可得出磷脂酸磷酸酯酶(PPase)活性大小。

产品内容：

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体100mL×1瓶	2-8°C	
试剂一	液体40mL×1瓶	2-8°C	
试剂二	粉剂mg×1瓶	2-8°C	临用前甩几下使粉末全部落入底部，加入11mL蒸馏水混匀溶解备用。
试剂三	液体20mL×1瓶	2-8°C	
试剂四	A:粉剂mg×1瓶 B:液体4mL×1瓶	2-8°C	临用前在试剂A中加3.6mL的B液，再加46.4mL的蒸馏水，混匀溶解备用。
标准品	粉剂mg×1支	2-8°C	若重新做标曲，则用到该试剂。

【注】：全程需无磷环境；试剂配置最好用新枪头和玻璃移液器等，也可用一次性塑料器皿，避免磷污染。

所需的仪器和用品：

酶标仪、96孔板、低温离心机、水浴锅或恒温培养箱、可调式移液器、研钵、冰。

磷脂酸磷酸酯酶(PPase)活性测定：

建议正式实验前选取2个样本做预测定，了解本批样品情况，熟悉实验流程，避免实验样本和试剂浪费！

1、样本制备：

① 组织样本：称取约0.1g组织，加入1mL提取液，进行冰浴匀浆。4°C×12000rpm离心10min，取上清，置冰上待测。

【注】：若增加样本量，可按照组织质量(g):提取液体积(mL)为1:5~10的比例进行提取。

② 液体样本：直接检测；若浑浊，离心后取上清检测。

2、上机检测：

① 酶标仪预热30min以上，调节波长到700nm，所有试剂解冻至室温(25°C)。

② 依次在EP管孔板中加入：

试剂名称 (μL)	测定管	对照管
试剂一	200	200
试剂二	50	50
样本	50	
35°C孵育30min		
试剂三	100	100



郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com

扫一扫 加微信

样本		50
混匀, 12000rpm, 4°C离心5min, 上清液待测		


③显色反应, 在96孔中加入:

上清液	50	50
试剂四	200	200
混匀, 室温静置3min, 700nm下读取各管吸光值, $\Delta A = A_{\text{测定}} - A_{\text{对照}}$ (每个样本做一个自身对照)。		

注: 若 ΔA 在零附近, 可增加样本加样体积V1加样(如增至100 μL , 则试剂一相应减少)或延长反应时间T(如增至1小时), 则改变后的V1和T需代入公式重新计算。

结果计算:

1. 标准曲线方程: $y=0.6161x-0.0038$, x是标准品浓度($\mu\text{mol/mL}$), y是 ΔA 。



2. 按蛋白浓度计算:

定义: 每小时每毫克组织蛋白催化产生1 μmol 无机磷的量为一个酶活力单位。

$$\begin{aligned} \text{PPase 酶活力} (\mu\text{mol/h/mg prot}) &= [(\Delta A + 0.0038) \div 0.6161 \times V_2] \div (V_1 \times C_{\text{pr}}) \div T \\ &= 26 \times (\Delta A + 0.0038) \div C_{\text{pr}} \end{aligned}$$

3. 按样本鲜重计算:

定义: 每小时每克组织催化产生1 μmol 无机磷的量为一个酶活力单位。

$$\begin{aligned} \text{PPase 酶活力} (\mu\text{mol/h/g 鲜重}) &= [(\Delta A + 0.0038) \div 0.6161 \times V_2] \div (W \times V_1 \div V) \div T \\ &= 26 \times (\Delta A + 0.0038) \div W \end{aligned}$$

4. 液体中PPase活力计算:

定义: 每小时每毫升液体催化产生1 μmol 无机磷的量为一个酶活力单位。

$$\text{PPase 酶活力} (\mu\text{mol/h/mL}) = [(\Delta A + 0.0038) \div 0.6161 \times V_2] \div V_1 \div T = 26 \times (\Delta A + 0.0038)$$

V---提取液体积, 1mL; V1---样本体积, 0.05mL; V2---酶促反应总体积, 0.4mL; W---样本鲜重, g; T---反应时间, 1/2小时; Cpr---样本蛋白质浓度, mg/ml; 建议使用本公司的BCA蛋白含量检测试剂盒。

附: 标准曲线制作过程:

- 制备标准品母液(50 $\mu\text{mol/mL}$): 标准品用1mL试剂一溶解。(母液需在两天内用)。
- 把母液用蒸馏水稀释成六个浓度梯度的标准品: 0、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0 $\mu\text{mol/mL}$ 。也可根据实际样本来调整标准品浓度。
- 依据显色反应阶段测定管的加样体系操作, 根据结果即可制作标准曲线。



郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com

扫一扫 加微信